

DMX ノード(LAN-DMX インターフェイス)の使用方法

1. PC と DMX ノードを LAN ケーブルで接続します。
2. PC の IP アドレスを、DMX ノードと接続出来る IP アドレスに変更します。
3. ☆例 1 ☆
 - (ア) 使用するイーサネット接続の設定を変更する画面を開き、その中の TCP/IPv4 のプロパティを開きます。
 - (イ) 「次の IP アドレスを使う」にチェックを入れ、IP アドレスを書き換えます。
 - (ウ) サブネットマスクは「255. 0. 0. 0」にします。
 - (エ) デフォルトゲートウェイは空欄です。
4. 「OK」を押して設定を完了します。
5. 「Liddell/XKW」アプリケーションを立ち上げ、
設定→システムを開き、DMX タブをクリックします。
6. 「Ar t Ne t」の出力ポート、入力ポートの SUB-NET と ID を、使用する DMX ノードの設定に合わせます。
7. IP アドレス：の右側には PC の IP アドレスが表示されます。
8. その下の白い空欄には PC が認識している DMX ノードが表示されます。表示されていない場合は「スキャン」を押して表示させてみて下さい。
* 稀に表示されないノードが有るようですが、ノードが認識されれば Liddell/XKW の TOP 画面の最下行に NET:OK の表示が出ます。